



KFUK
KFUM
Haugesund



www.vigdarheim.org

Bruk av vaskemaskin

Mopper vaskes i vaskemaskin

PROGRAMSTART

- Lysbryter og vannkranen må være på for at maskinen skal virke.
- Legg i tøyet, steng døra og tilsett vaskemiddel.
- Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program.
- Indikasjonslampen ved siden av **«Start/Pause»**-knappen blinker.
Dersom du ikke snart starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vil vaskemaskinen automatisk skru seg av etter omtrent 15 minutter.

PROGRAMSLUTT

- Indikatoren **«Dør åpen»** starter å lyse.
 - Vaskemaskinen skru seg av fullstendig etter omtrent 15 minutter.
1. Vri programbryteren til stillingen **«0»**.
 2. Skru igjen vannkranen.
 3. Lukk opp døra, og ta ut tøyet.
 4. La døra stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

Se www.vigdarheim.org for kontaktnummer til styremedlemmer